

WN-G54/CB3 かんたん セットアップガイド

本紙では、無線LAN PCカード(WN-G54/CB3)をセットアップし、無線LANアクセスポイントと通信する方法を説明しています。

M-MANU100004-02



お使いのパソコンを確認してください

パソコンにPCカードスロット(CardBus対応)とCD-ROMドライブがあることを確認してください。

注意

- 無線LAN PCカードは、無線LANをご利用になるパソコンへ挿入します。パソコン以外のご利用で生じた損害、トラブルに関しては、弊社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 無線LAN PCカードをインストールする前に、無線アクセスポイント(またはルーター)の取扱説明書を参照して、あらかじめ設置をしておいてください。
- 無線LAN PCカードは本紙によってセットアップができるため、冊子のマニュアルは添付していません。より詳しい設定方法や取りはずし方については、サポートCD-ROMに収録されているWNシリーズオンラインマニュアルをご覧ください。(オンラインマニュアルの見かたについては、別紙の「必ずお読みください」をご覧ください。)
- 省電力モード(スタンバイ、レジューム、ハイバネーション)には対応していません。

1 インストールします




ここではまだ本製品を挿入しないでください。




下記の作業は、無線LAN PCカードをパソコンに挿入しない状態でを行います。無線LAN PCカードの接続は、下記の作業中に行います。
※無線LAN PCカードを挿入してしまった場合は、オンラインマニュアルの「困ったときには」をご覧ください。

- Windowsを起動します。
管理者権限またはAdministrators権限のあるユーザーでログインします。
※起動中のアプリケーションをすべて終了してください。
- サポートCD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。
- メニュー画面が表示されますので[クイックセットアップ]をクリックします。
※画面が表示されない場合は、[マイコンピュータ]を開き、CD-ROMをダブルクリックします。



- [開始] ボタンをクリックします。



- 表示された画面で[インストール]をクリックします。
このあと表示される注意の内容をご確認ください。



- 「PCカードスロットに製品を挿してください」と表示されたら、本製品をパソコンのPCカードスロットに奥までしっかりと挿入します。
※PCカードスロットの位置はお使いのパソコンによって異なります。詳しくは、パソコンの取扱説明書をご覧ください。



注意

PCカードスロットが複数の場合、インストール時に本製品を挿したPCカードスロット以外では認識されません。他のPCカードスロットで使用する場合は、再度ドライバのインストールが必要となります。

- インストール中に他の操作をしないでください。「インストールが終了しました」と表示されたら、[OK]ボタンをクリックします。



- つづけて、設定ユーティリティ(クイックコネクトNEO)のインストールがはじまります。画面の指示にしたがってインストールしてください。



●WindowsXP/2000でインストールに失敗した場合は、管理者権限またはAdministrators権限のあるユーザーでログインしていないことが考えられます。管理者権限またはAdministrators権限のあるユーザーでログインしてインストールしてください。


2 インストール状態を確認します



Windows XP/2000の場合


Windows XPの場合

- [スタート]をクリックし[マイコンピュータ]を右クリックして[プロパティ]をクリックします。




Windows 2000の場合


- [マイコンピュータ]を右クリックし[プロパティ]をクリックします。




- [システムのプロパティ]画面が表示されますので、[ハードウェア]タブをクリックして[デバイスマネージャ]をクリックします。



Windows XP SP2の場合



- [デバイスマネージャ]画面で[ネットワークアダプタ]をダブルクリックします。



●ここを確認

[ネットワークアダプタ]の下に[I-O DATA WN-G54/CB3 Wireless LAN Adapter]と表示されていることを確認します。その頭に[!]マークが表示されていないことも確認します。確認できたら[OK]ボタンをクリックして画面を閉じます。




- [I-O DATA WN-G54/CB3 Wireless LAN Adapter]が無い場合は…
- 頭に[!]マークがある場合は…


→別紙の「必ずお読みください」をご覧ください。

Windows Me/98の場合

- [マイコンピュータ]を右クリックして[プロパティ]をクリックします。



- [システムのプロパティ]画面が表示されますので、[ハードウェア]タブをクリックして[デバイスマネージャ]をクリックします。



●ここを確認

[ネットワークアダプタ]の下に[I-O DATA WN-G54/CB3 Wireless LAN Adapter]と表示されていることを確認します。その頭に[!]マークが表示されていないことも確認します。確認できたら[OK]ボタンをクリックして画面を閉じます。



- [I-O DATA WN-G54/CB3 Wireless LAN Adapter]が無い場合は…
- 頭に[!]マークがある場合は…

→別紙の「必ずお読みください」をご覧ください。

裏面へ進んでね!!



3 アクセスポイントと通信する




1 アクセスポイントの電源が入っていることを確認します。

- 2 本製品を装着したパソコンの電源を入れます。
本製品のランプが点灯/点滅していることをご確認ください。

注意 ●ランプが消灯している場合は…
→別紙の「必ずお読みください」をご覧ください。


3 クイックコネクトNEOを起動します。 [スタート]→[すべてのプログラム]([プログラム])→[I-O DATA無線LAN] →[クイックコネクトNEO]を順にクリックします。

注意 ●[I-O DATA 無線LAN]が表示されない場合は…
→オンラインマニュアルの「困ったときには」をご覧ください。




4 [>>] ボタンをクリックし、[新規]ボタンをクリックします。 ⇒[無線LAN設定ウィザード]が開きます。


注意 ●[新規]ボタンがクリックできない場合は…
→オンラインマニュアルの「困ったときには」をご覧ください。



5 [接続するアクセスポイント を自動検索して設定する] を選択し、[次へ]ボタンをクリ ックします。




6 設定済みの無線アクセスポ イントが検索されますので、 選択し[次へ]ボタンをクリ ックします。



注意 ●接続先が見つからない場合は…
→別紙の「必ずお読みください」をご覧ください。

7 暗号化設定をします。 お使いのアクセスポイントの暗号 化設定をご確認の上、[暗号化方法] と[暗号キー]を入力してください。 各項目の詳細については以下[WPA- PSKで暗号化する場合]、[WEPで 暗号化する場合]をご覧ください。



WPA-PSKで暗号化する場合

1 暗号化方法

| | |
|---------------|--------------------------|
| WPA-PSK(TKIP) | TKIPを使用して暗号化します。 |
| WPA-PSK(AES) | TKIPより高度なAESを使用して暗号化します。 |

2 暗号キー

| | |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| ASCII(8～63文字) | アクセスポイントと同じPre Shared Keyを入力します。 (半角英数字で8～63文字で入力します。) |
| 16進数(64文字) | アクセスポイントと同じPre Shared Keyを入力します。 (0～9、A～Fで64文字入力します。) |

WEPで暗号化する場合

1 暗号化方法

| | |
|-------------|--------------------|
| WEP(64bit) | 暗号キーを64bitで設定します。 |
| WEP(128bit) | 暗号キーを128bitで設定します。 |
| WEP(152bit) | 暗号キーを152bitで設定します。 |

2 暗号キー

アクセスポイントと同じ暗号キーを入力します。

●デフォルトキー

WEPで送信するキーを選択します。通常はデフォルトキー-1を使用します。
選択したキーを使用して送信データを暗号化します。

●入力方法

■ASCII

| | |
|-------------|------------------|
| WEP(64bit) | 半角英数字で5文字入力します。 |
| WEP(128bit) | 半角英数字で13文字入力します。 |
| WEP(152bit) | 半角英数字で16文字入力します。 |


■16進コード

| | |
|-------------|--------------------|
| WEP(64bit) | 0～9、A～Fで10文字入力します。 |
| WEP(128bit) | 0～9、A～Fで26文字入力します。 |
| WEP(152bit) | 0～9、A～Fで32文字入力します。 |



●WEP(152ビット)について
152ビット暗号化はIEEE802.11規格で定義されている機能ではなく、他社製無線LANアダプターとの接続を保証するものではありませんので、ご了承ください。
152ビットで設定する場合は、通信相手も152ビットの暗号化に対応している必要があります。
●ご使用の無線LAN製品によっては、[128ビット]に対応していない製品(弊社製WN-B11/USB、WN-B11/PRSなど)があります。これらの製品を使用する場合は、[64ビット]で設定してください。

8 設定内容を確認し、[作成時に 設定を有効にする]にチェック を付けて、[作成]ボタンをクリ ックします。



これで無線アクセスポイントと通信できます。



●Microsoft社のWindows® Connect Nowは、USBメモリーなどで無線LANの設定を他の無線LAN機器に設定する技術です。クイックコネクトNEOで[WCN UFDを作成する]にチェックを付け、USBメモリーに無線LAN設定を作成すれば以下の機器で簡単に無線LAN設定ができます。
・Windows Connect Now対応の無線LAN機器(アクセスポイントやプリンターなど)
弊社製品例: WN-APG/R
・Windows XP SP2以降の無線LAN搭載機種
・クイックコネクトNEO対応の弊社製無線LANアダプター(WN-AG/CB3、WN-G54/CB3など)
クイックコネクトNEOでのWindows Connect Nowのご利用方法については、サポートソフトCD-ROMのオンラインマニュアル内「USBメモリーを使ってセキュリティ設定をする」をご覧ください。

